### **National**

### 取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 60cm

(シルバータイプ) 品番 KZ-HS32A KZ-SHS32A CHM-TS32A (ブラックタイプ) KZ-H32A KZ-SH32A CHM-T32A トッププレート幅 75cm (シルバータイプ) KZ-HSW32A KZ-SHSW32A CHM-TSW32A

#### 保証書·設置工事説明書別添付

このたびは「田クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意 (8~9ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、

安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、

お買い求め先からお受け取りください。

電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置工事完了後の 確認項目をご確認ください。

上手に使って上手に節電



# かんたんノイブック

# 毎日使うから…便利・清潔・快適に



もくじ

確認と ご注意

各部の名前

6

14

16

22

24

26

30

32

34

使えるなべは?

安全上のご注意

使用上のお願い

毎日の 使い方

基本の使い方

ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる 揚げる・温める

湯の沸かし方/ご飯の炊き方

自動(オート)湯沸かし/自動(オート)炊飯

IH調理のコツ

火力調節の目安/調理別のポイント

ロースターの使い方

ロースター調理のコツ

焼き加減・火力の目安/調理のポイント

使うために

お手入れ


次の表示が出たら...

故障かな?

Q&A自動(オート)炊飯


保証とアフターサービス

# 各部の名前



# 使えるなべは? 確認のしかた

#### 新しく購入するとき



市販のなべは...

### マークを確認!




財団法人「製品安全協会」が認定した IHクッキングヒーター(200V)対応 の商品です。

または

あっせんなべをお勧めします。 (同梱のチラシをご覧ください)

#### お手持ちのなべを確認するとき



#### ご注意

確認できます。

自動調理 湯沸かし・炊飯 )には、必ず (国 🖫 🖫 ) (国 🖽 ) 付きのなべを使う。

自動(オート)湯沸かし

内側がフッ素樹脂加工されたものは センサーが正しく検知できない場合 があります。

自動オート次飯

底径18~20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5mm以上の なべ(多層なべなど)を使ってください。

ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めできません。

### 見分け方のポイント



平らで、 トッププレートに 密着する

約4mm以上の反り・脚が ある、底が丸い 安全機能が正しく働かない。

加熱できない。 火力が弱くなる。

底が薄過ぎる (反ることがあります)

#### ラジエント ヒーターでは

IHでは使えない小さな なべが使えます。



ミルクパン など

平らで底の 直径18cm以下。 (厚手のものがよい)



#### 鉄ホーロー



有磁性ステンレス 18-0

ステンレス一層なべ 18-8・18-10

底の厚さが0.8mmを超える⇒火力が弱くなるものがある。 1.5mmを超える➡加熱できないものがある。

ステンレス多層なべ 間にアルミや銅を挟んでいるもの

ステンレス多層なべ なべ底に磁石が付くもの

### 材質

底の

形状



#### 耐熱ガラス





土なべなどの陶磁器は「H用」と表示されて いても使わない

形状などによっては、本製品が故障します。 IHヒーターが高温になると 通電をコントロールして火力が弱くなり、 うまく調理できません。

#### ラジエント ヒーターでは

鉄・ホーロー・ ステンレスのほか、 IHでは使えない材質の なべも使えます。



魚焼器·網

調理物が落ちて トッププレートに 焼き付きます。

#### ご注意

ホーロー加工品について 空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。 底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。 (底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)





# 安全上のご注意(必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。




してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

# 発火、事故 などを防ぐ ために...







揚げ物をするときは次のことを必ず守る

そばを離れない。 右IHヒーターの「場所」キーで調理する。 なべの底は、反ったり変形していないこと。 必ず、付属の「天ぷらなべ」か、 あっせんの「感温天ぷらなべ」 を使う。

> 油量は、500g (0.56L)以上。

#### ラジエントヒーターは、高温になります




使用中や使用後は、触れない。 (高温注意ランプ点灯・点滅時は、特に注意) ふきんや新聞紙など、燃えやすい物を置い たり、直接食材を載せて調理しない。

### トッププレート(表面のガラス面)は...



強い衝撃 物を落とすなど を与えない。 →ひびが入ったり、割れたら、電源スイッチ とご家庭の電源ブレーカーを切り、すぐ に修理依頼をする。

水をかけない。



#### IHクッキングヒーターは...



可燃物を近づけたり、前に物を置かない。

取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない。 吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない。

分解·修理·改造をしない。●修理は、お買い求め先にご相談を。

#### 高温注意ランプ



電源スイッチ 使用後は必ず 切る。

場げ物切/入

### 注意

#### 揚げ物をするとき(発火・やけどに注意!)



油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る。 (加熱を続けると、発火します) 油の飛び散りに注意する。



他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない。 (「油温度制御装置」が正しく働かず、発火の原因になります)



#### ロースター部 中の物が燃えないように注意!)



受け皿には、水を入れる。

使用後はお手入れする。(調理物・脂分を残さない)




そばを離れたり、必要以上に加熱しない。



万一、発火したら... 1 電源スイッチを

切る。



2吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ。 このとき、扉の周囲へ から煙が出ます

③ご家庭のブレーカーを 切る。

#### 次のことは、しない

ロースターの扉 ガラス面 )に、水をかけない。(割れることがあります) 炎が消えるまで、扉は引き出さない。(空気が入り、炎が大きくなります)

#### 事故を防ぐため、次の点もご注意ください



缶やアルミ箔など、なべ以外の物は載せない。 缶・ボンベの破裂、アルミ箔の赤熱などにより、い けがや事故につながります

なべを不安定な状態にしない。(落下すると、けが・やけどにつながります) 使用中・使用後しばらくは、ロースターの扉など高温部に触れない。 (やけどの原因になります)

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談ください。 (本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)

11

# 使用上のお願い

トッププレートの上で、 雷磁誘導加熱の調理機器を 使わない

HIジャー炊飯器など。 (磁力線により、本製品が故障します)



使用中は磁力線が出るため、 磁気に弱いものを近づけない

ラジオ・テレビ・補聴器など。 (雑音が入ります) カセットテープ・自動改札用定期券・ キャッシュカード類など。 (記録が消えたり、壊れます)

キャビネット(本体下部)に 調味料・食品などを置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

吸・排気パネルの上に物を置かない

フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 が働いて、通電を停止します。

ロースター前面から煙が出たり、ロースタ ーの取っ手が熱くなります。

トッププレート・ トップフレームに 酸の強い食品が付いた 場合は、すぐにふき取る

ジャム・レモン汁・梅などを 使った食品。 (放置すると変色します)

トップフレームを なべ底でこすったり、 熱いなべを置かない (傷付いたり、変色します) 天面操作部に水などを 付けたり、物を置かない

天面操作キーが誤動作 します

操作部に煮汁などを こぼしたまま

いため物

焼き物を

するとき

煮汁が固まると、操作部が 開かなくなります

収納しない

空だきしたり、 加熱し過ぎない

調理物が燃えたり、 なべが破損します

なべの下に紙などを 敷かない

(なべの熱で紙が焦げます)

調理以外に使わない

冷えてからお手入れ する

使用後しばらくは、なべの 熱でトッププレートが熱い ため触れない。

左IH ヒーターの 「3kW」を 使うとき

ΙH

ヒ-タ-を

使うとき

全般)

いため物・焼き物 には使わない

火力が強過ぎて、 なべ底が変形します。 湯を沸かすときは、 沸騰したら火力を下げる

火力が強過ぎて、吹きこぼれや 沸騰時の泡が飛び散ります



ゆで物は、「3kW」の ままで食材を入れない

火力が強過ぎて、食材が 吹きこぼれます

排気部

そばを離れない

予熱の火力を弱めにする (加熱し過ぎない)

少量の油を入れて強火で 加熱すると、油の温度が急激 に上がり、発火します。

なべ底が薄いもの・反って いるものは、強火で加熱する と赤熱します。

ロースター を使うとき 高温部に注意する

使用中、使用後しばらくは、扉・排気部などに触れない。 たまった脂分を捨てるときは、脂にも注意する。 調理後、扉を引き出したままにすると、天面操作部が熱くなる。

扉の引き出しは、ゆっくりと

持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出さない。 (受け皿から水がこぼれます)


受け皿には水以外を入れない

グリル用小石など。

(発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理がうまくできません)

ビルトイン電気オーブンレンジ(NE-DB800·NE-DB801) を設置している方へ

IHクッキングヒーターを使っていなく てもオーブンレンジを使うと、排気部 が熱くなるので注意する。



揚げ物を


油の飛び散りを少なく するために

材料をきちんと下ごしらえ する。( 🖾 20ページ) なべの内側に水滴がついた まま油を入れない。


油温が適温にならないうちに 材料を入れない。

/油温が上がってくると、 油が飛び散ります

顔を近づけない




# 基本の使い方



# 湯の沸かし方(自動オート)湯沸か

沸騰後は約5分保温し、自動的に切れます。

1分刻みで減る



自動 オート 炊飯とまちがえたときは

ヒーター「入」前は、瞬を押して、再操作する。

ヒーター「入」後は一歌を押して、再操作する。

#### お願い

いため物の直後など、トッププレートが熱いときに沸かさない。(高温検知が働いて、通電が停止します) ヒーター中央のセンサーが汚れたままで沸かさない。(センサー異常検知が働いて、通電が停止します) 水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。(センサーが検知できません) ふたをしないで沸かしたり、湯沸かし中にやかんやなべを動かさない。(センサーが検知できません) 途中で水や湯を継ぎ足さない。(センサーが検知できません)


点滅


赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置か ない。(湯沸かし異常検知が働くことがあります)

14

やかんやなべの材質・厚さ・水量・水温などにより、沸騰お知らせブザーが早く鳴ったり、遅れて鳴ることがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

# こ飯の炊き方 自動オート)炊飯





#### カップ数をまちがえたときは

ヒーター「入」前は、瞬を押して、再操作する。

ヒーター「入」後は「駅」を押して、再操作する。(5分以上たっていたら、自動では炊けません。 🖙 34ページ) 自動 オート 湯沸かしとまちがえたときは

ご飯がうまく炊けず、やり直しもできません。 <br/>
会の点滅を確認して炊いてください。

#### お願い

いため物の直後など、トッププレートが熱いときに炊かない。(高温検知が働いて、通電が停止します) ヒーター中央のセンサーが汚れたままで炊かない。(センサー異常検知が働いて、通電が停止します) 炊飯中は、ふたを開けたりなべを動かしたりしない。(センサーが検知できません) 赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置か ない。(センサーが正しく検知できないことがあります)

お知らせ 炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。

### IH調理のコツ 火力調節の目安

一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。

なべの発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。

鉄→ホーロー→ 有磁性ステンレズ 18-0 → 非磁性ステンレスー層なべ 18-8、18-10 の順で弱くなる。

一般的に 使われる火力	とろ火	弱	火	中	火		強	火	さらに <b>強火</b>
IHに表示									S
される火力	弱	1	2	3	4	5	6	強	<b>3kW</b> (左IHのみ)
消費電力(約)	120W	235W	370W	500W	700W	1,000W	1,450W	2,000W	3,000W
温める	<del></del>								
ゆでる	保温	温め	直し	(					沸騰
煮る					ひと煮	意立ち	煮	立てる	
蒸す 									
いためる				<b>3</b>					
焼く									

### 調理別のポイント

ゆでる

煮る

### 沸騰までは 左IHの機能が便利

早く沸かすには → 3kW うっかり沸かし過ぎを 防ぐには

→自動(オート)湯沸かし



3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

自動(オート)湯沸かし では、沸騰後ヒーターを 切ってから火力を調節 してゆでる。

タイマーが便利

		<b>→</b> 1 1 13
メニュー例	沸騰まで	火力調節の目安
スパゲティ	· 火力 3kW	火力 4~5 めんを入れてゆでる (めんにより調節)
葉菜	または	火力 <u>強</u> 茎から入れ、 葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚	または 自動(オート)湯沸かし	火力 <b>2</b> アクを取り <b>(</b> 40~50分 じっくりゆでる
根菜	火力 強 (材料は水から入れる)	火力 4~5 やわらかくなるまでゆでる

8段階の 細かい火力を 上手に使い分け



煮立てるとき

→火力 6~強

おでんなどサラッとした 煮込み➡火力 2~3 シチューなどトロッとした

煮込み⇒火力 1~2

なべ底の温度が高いので 焦げ付かない ように 時々かき混ぜる



温め直しも 弱火でかき混ぜながら。 みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。

メニュー例		火力調節の目安
煮魚	煮汁を煮立てる 火力 6	魚を入れて煮る 火力 2~3 (上) 10~15分
おでん	材料を煮立てる 火力 6	じっくり煮込む 火力 2 <b>い</b> 2 2 ~ 3時間
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 火力 強	豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく なるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 火力 2

長時間の煮込みには、タイマーがお勧め。

「切り忘れ防止」( 🖙 32ページ)が働いて途中で切れることがありません。

IHヒーターより火力が弱いラジエントヒーターは、少量の調理に便利です

火力調節は、弱 340W)・中(490W)・強(1,250W)の3段階。 IHで使えない小さななべで牛乳・みそ汁を温めたり、1人分のどんぶり調理に。

### IH調理のコツ 調理別のポイント

火力が強いので すぐに高温になります 予熱は火力4~6 1~2分で充分



材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。 油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され、 ていないものは特に 念入りに

油が少ないときは くさらに弱めの火力で

予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が 低下する原因になります。

フライ返しなどで

材料全体を返し ながらいためる



材料がフライパンの底 に留まると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



一度に多くの量を いためないように。

### いためる

#### いため物

メニュー例	予熱	火力調節の目	安
野菜いため	火力 6	材料をNためる 火力 6	
炒飯	4.4	卵・焼豚などご飯以外の材料をいためる 火力 5	ご飯を加えていためる ➡火力 6
チンジャオ ロース	火力 5	香味野菜をいため 材料を入れて 油に香りを付ける いためる 火力 5 ◆火力 6	調味料を入れて からませる → 火力 5
マーボー豆腐	火力 5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 油に香りを付け、豆腐 煮立てる 以外を入れていためる	水溶きかたくり粉でとろみを付ける
		火力 5~6 →火力 6	→ 火力4

いため煮

メニュー例	予熱	火力調節の目安
肉じゃが	火力 4~5	材料をいため 水を入れて やわらかくなる 合わせる 煮立てる まで煮込む 火力 4~5 ⇒火力 5 ⇒火力 2~3
カレー	火力 5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 火力 5 ~ 6 → 火力 強 → 火力 2 ~ 3 → 火力 1 ~ 2

火力が強いので すぐに高温になります

### 予熱は

1~2分で充分

油が少ないときは、 弱めの火力で



材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。 油は充分になじませて。 ・フッ素樹脂加工され、 ていないものは特に 念入りに

予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が 低下する原因になります。

メニュー例	予熱	火力調節の目安
ステーキ	火力 6~強	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 火力 <u>6~強</u>
ハンバーグ (たねを焼く)	火力 4~5	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 火力 4~5 →火力 2~3
ぎょうざ	X/J 4 ~ 5	皮に焼き色を付ける 水を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 火力 4~5
焼きおにぎり		火力 3 しょうゆを塗り、2~3回裏返して様子を見ながら焼く
おもち	火力 3	火力 3~4 ふたをして、ときどき様子を見ながら焼く

焼きおにぎり・おもちは、フライパンで焼くことができます。

### 焼く

#### 卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く 火力 3~4 で予熱して焼く。 多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



#### 卵焼き

余分な油をふき取って、 適温を確認

卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい / 温度が高過ぎると \ くっ付きます

焦げ付きそうなときは、 卵焼き器を動かす トッププレート から浮かしたり、 前後左右にずらす。

薄焼き卵は余熱を利用

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- ②裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。

#### オムレツ

油を切り、 バターを加えて溶かす

なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる 円を描くように 大きく素早く。



形を作るときは、フライパン を傾けてたたみ込む フライ返しを使うと たたみやすい。



# IH調理のコツ 調理別のポイント


温度調節を正しく 機能させるために 必ず付属の 天ぷらなべで

または、あっせんの 感温天ぷらなべで

油は800gが 基本

500a






なべは加熱部の中央に 置く。

なべ底が反ったり 変形したら使わない。 なべ底・トッププレート の汚れは取り除いて。 トッププレートが熱い ときに調理しない。 500g未満の油では 調理しない。 少な過ぎると発火の 原因になります 予熱を始めたら 油を継ぎ足さない。 熱い油を使って 予熱しない。

温度調節の目安(付属の天ぷらなべ・油800gの場合)



### 揚げる

#### 揚げ物調理のコツと注意

一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに

油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする

材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



水分をふき取る 魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの 野菜。



ドーナツなどの生地は 必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。



#### 揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

けんさきいか、するめいかなど コロッケ

中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど) ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

### 米と水は 正確に量る



付属の米計量カップを使 い、はしなどで、すりきる。 / 市販の計量カップ (200ml)を使わない。

#### 計量の目安

白米・胚芽精米	水
1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	400ml
3カップ(約450g)	550ml

無洗米	水
1カップ(約155g)	230ml
2カップ(約310g)	450ml
3カップ(約465g)	630ml

炊き上がりをお好みの かたさにしたいときは、 水量を増やしたり 減らしたりする。 (増減する量は10%までに)

米をといだら ザルに上げて

充分に水切りを



ザルに上げたまま放置 しない。 米が割れて べちゃつくため

ご飯を 炊く

水加減のあと 30分以上浸し 水を含ませる

(冬場は1時間以上)



湯を使わない。 (ご飯に芯が残るため) pH9以上のアルカリ水 を使わない。 (ご飯が、べちゃつくため) 無洗米は、水となじみに くいので、軽くかき混ぜ てから浸す。


蒸らし終わりのブザーが 鳴ったら すぐにほぐして 水分を逃がす



ふたが開かないときは 火力 4~5 で少し 加熱する。

#### こんなときは

炊き込みご飯を炊くとき 水量…調味料の分量だけ減らす (米は水だけで浸す) 具.....米の重さの30%程度




炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、 具を米の上に載せる

ご飯のこびりつきが気になるとき 残り10分でヒーターを切り、 ぬれたふきんの上に置いて 余熱で蒸らす。




# ロースターの使い方



#### お願い

自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません) 脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

#### 操作



自動メニューを選びまちがえたときは ヒーター「入」前は、瞬を押して、再操作する。 ヒーター「入」後は、気を押して、再操作する。 30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

手動で連続して焼くときは

切り忘れ防止機能やロースター受け皿高温検知が 働いて、通電が停止します。

#### お知らせ


使い始めは、受け皿の滑りをよくするための油が 煙やにおいとなって出ることがあります。 ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは

約10分間冷却ファンの回る音がします。


# 무 スター 調理のコツ

### ロースター調理のコツ(焼き加減・火力の目安)

同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどによって、焼けぐあいは変わります。 焼き加減を調節してください。



調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。様子を見ながら焼いてください。




### 調理のポイント

自動/手動 共通

自動

手動

薄い部分は焦げやすいので 尾を手前に寄せる



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油を 塗る

厚みのある魚、貝類、野菜 などは4cm以下にする。 冷凍の調理物は 完全に解凍して焼く。 はまぐりなど、開くと ヒーターに当たるものは 焼かない。

姿焼きは 尾ヒレにたっぷり 化粧塩をする

焦げ過ぎや型くずれ防止に



火の通りをよくするために 切り身は 皮に切り目を入れる



尾が反らないように 干物は 皮面を下にする 焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る

基本のたれ

しょうゆ.....大さじ4 みりん.....大さじ3 酒......大さじ1 砂糖......大さじ2

みそづけは、みそを 洗い流してふく

焼き時間の例 (焼き加減「中」の場合)

さんま塩焼き(1~4尾)	15~20分
甘塩鮭( 1~4切 )	9~13分

あじ開き(1~2枚) 9~13分 ぶりつけ焼き(1~4切) 11~13分

加熱すると反るので いかは切り目を入れる



大きいものは切り分ける。

あなごなどは串を差す

皮付きの鶏もも肉は 皮に穴を開ける

皮を上にして焼く。

破裂を防ぐために なすは表面に穴を 開ける

4~5分たったら ハケでしょうゆを 塗る

焼きおにぎりは



火力と焼き時間の	の目安			(上) タイマーが便利
みりん干し(小6枚)	火力。弱	<b>L</b> 4~8分	焼きとり(6本)	火力 中
みりん干し(中2枚)	火力。弱	<b>(</b> 6~8分	もも肉つけ焼き(2枚)	火力 弱 🕒 16~18分
うるめいわし丸干し (8~10尾)	小士 24	34 (1) 0 0 0 (1)	もも肉塩焼き(2枚)	火力 中
(8~10尾)	メン[強]	0~ ол	焼きなす(3本)	火力 強 🕒 15~20分
いか姿焼き(2はい)	火力 強	<b>心</b> 8~10分	焼きいも(3本)	火力 強 🕒 20~25分
さざえつぼ焼き(5個)	火力 強	<b>山</b> 10~12分	焼きおにぎり(4個)	火力 強 🕒 10~15分

### お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



絞ったふきんで、ふき取る



#### 油汚れ


台所用洗剤中性を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤・ 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)



#### 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたアルミ箔で



トップ

プレート

天面操作部も 同様にお手入れ

する

それでも取れないときは(別売品)

#### 広い面積の汚れ

品名:スーパーボンナミⅢクリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ061

希望小売価格:1,900円



#### 部分汚れ

品名:IH調理器具専用

「プレートのよごれとり」 (消しゴムタイプ)

品番: AKZ-C1

希望小売価格:900円

使い方:トッププレートが 乾いているときに

消しゴムのようにこすって取る。

いずれもナショナル製品取扱店でお求め ください。(税別・2004年1月現在) それぞれの注意書をよくお読みのうえ、

お使いください。



パネル

吸·排気

#### 台所用洗剤中性を薄めて スポンジで洗う

汚れて目詰まりしたまま使わない。 フィルター(吸・排気パネル)目 詰まり検知が働いて、通電が停 止します

たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)

強い力で変形させない。

吸気口

台所用洗剤中性を薄めて スポンジで洗う



(フッ素樹脂加工)

台所用洗剤中性を 薄めてスポンジで洗う

> 金属製のたわし・スポンジの ナイロン面・ナイロン製ネッ トに入ったスポンジは使わ ない。

(フッ素樹脂がはがれます)

### なべ底の汚れも取り 除く

汚れがこびり付いたまま使わ ない。

油温がずれたり、揚げ物 そりなべ検知が働いて、 通電が停止します

さび防止のため 水分をふき取り、 食用油を塗る

> 水分が付いたまま放置しない。 (さびます)

#### アドバイス

なべ底の汚れも取り除く トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に。



残ります

乾いた、やわらかい 布でふき取る

操作部

天ぷら

なべ

(付属品)

焼き網はご使用の たびにお手入れを


汚れが、こびり付くと

扉・受け皿・焼き網を外す



#### アドバイス

焼き網を水につけ ておくと、お手入れ しやすくなります。



ロースター部 受け皿

焼き網

2 台所用洗剤 中性 を薄めてスポンジで洗う


たわし・磨き粉は使わない。(表面が傷付きます) 焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジで こすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます) 扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)



庫内の両側面・奥面は、セルフクリーニングコートが施されています。 5~6回使用のたびに、空焼きをする

空焼きすることで、調理物から飛び散った脂を水と二酸化炭素に分解して、 庫内の油汚れを抑えます。

ロースター部を取り出し 底面の油汚れをふき取る



焼き網は外す

手動の火力「強」で 約20分空焼きする

水を入れないと、ロースター受け皿高温検知が働いて、通電が停止します。 焼き網を載せたまま空焼きすると、フッ素樹脂を傷めます。



部品名	部品番号	希望小売価格
パッキン(消耗部品)	AZE99-307	1,000円
焼き網 (消耗部品)	AZC83-224	1,700円
天ぷらなべ	KZ-JJ112-307	2,000円


お買い求め先にご相談ください。

#### パッキンを交換するときの目安

柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。

- ●古いパッキンを 引っ張って外す 2新しいパッキンの
- 凸部を扉裏側の穴に 強く押し込む (左右2か所ずつ),

庫内



③扉裏側の溝にパッキン を添わせる

税別・2004年1月現在

4 ヒダ 4か所 を溝に 差し込み、全体を 完全に押し込む



パッキンが外れていたり浮いていると、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。

28


# 次の表示が出たら...

# 次の表示が出たら...

表示	原因		直し方	参照ペ-
UDH	フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを ふさいでいたり、ほこりがたまって いたりして、本体内部の温度が高くなった。	<b>+</b>	吸・排気パネルをふさいでいるものを取り除く。 いるものを取り除く。 吸・排気パネルを手入れ する。 (自動的に加熱を始めます)	27
次の方法で直	直し、切/入 キーで表示を消す。			
	ロースター受け皿高温検知 ロースター受け皿に水を入れて いなかったり、途中で水がなくなった。	<b>→</b>	焼けぐあいを確かめ、 焼き足らないときは 受け皿に水(約200ml)を 入れて手動で焼けぐあい を見ながら焼く。	22
	手動で連続して焼くときに 通電を切らずに焼いた。	<b>→</b>	でヒーターを切ってから、受け皿に水を入れて焼く。	
(交互表示)	ロースター異常高温検知 ロースター庫内の発火などで 温度が異常に上がった。	<b>→</b>	<ul><li>1すぐに電源スイッチを切る。</li><li>2吸・排気パネル全体を ぬれたタオルでふさぐ。</li><li>3ブレーカーを切る。 炎が消えるまで扉を 開けない。</li></ul>	9
(左H) <b>(</b> 右H)	空焼き自動OFF 空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止する。 なべの種類により、停止までの 時間が異なります。 火力が弱い場合や、なべの種類によって は、この機能が働かないことがあります。	<b>→</b>	なべに調理物を入れて 再度キー操作する。	-
	揚げ物そりなべ検知 なべ底に約2mm以上の反りがあったり、 変形している。	<b>\</b>	底が反ったり、変形して いないなべを使う。	20
または 表示に対し、 油温が高く	トッププレートやなべ底に、 異物や汚れがこびり付いている。	<b>&gt;</b>	異物や汚れを取り除く。	26
	トッププレートが熱いときに 揚げ物をした。	<b>&gt;</b>	トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。	
	熱い油を使って予熱した。	<b>&gt;</b>	常温の油を使って予熱する。	20
油温か高く   感じたり				



以上の処置で直らないときや # が出たときは...



電源スイッチとブレーカーを 切り、表示内容をお買い求め先 にご連絡ください。

# 故障かな?

故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。

レーターが入らない・切れている

こんなときは	原因	直し方	参照ページ			
IHヒーターが	電源スイッチを入れていない。	電源スイッチを入れる。	5			
入らない	オールロックしている。	ロック解除する。	5			
ラジエントヒーター	ラジエントロックしている。	ロック解除する。	5			
または ロ-スタ-が入らない	ラジエントヒーターとロースターは、同時に使えません。 ( キーを押してもブザーが鳴り、受け付けません )					
ラジエントヒーターまたは 自動調理(湯沸かし・炊飯) が入らない	ラジエントヒーターと自動調理(湯沸かし・炊飯)は、同時に使えません。 (キーを押してもブザーが鳴り、受け付けません)					
使用中にヒーターが切れていた	切り忘れ防止機能 キー操作しないまま一定時間が過ぎると、 ブザーで知らせてヒーターが切れます。 IHヒーター・ラジエントヒーター…約45分 ロースター…約30分	再度、キー操作する。 長時間の煮込みには タイマーをお勧めし ます。	-			
火力が弱くなる						

が切れていた	タイマーをお勧めし IHヒーター・ラジエントヒーター…約45分 ロースター…約30分					
火力が弱くなる						
	温度過昇防止機能 なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。	-				
IHヒーターの 火力感がなくなる	左・右IHヒーターと、ロースターまたはラジエントヒーターを同時に使うと、総消費電力が4,800Wを超えないようにするため、左・右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。 (右IHヒーターで揚げ物をしている場合は、左IHヒーターの火力を) 制御します					
	「IH用」と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。 土なべば IH用」と表示 していても使わない。	7				
左IHヒーターの 「3kW 火力で	次の場合は、左IHヒーターの「3kW」は使えません。 ロースターを使うとき 右IHヒーターで揚げ物をするとき (キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)	-				
勝手に「強」に下がる キーを押しても「3kW」	「3kW」火力のままで、10分間使い続けた。 再度 再度 を押す。	13				
に上げられない	「3kW」は火力が強いので、安全のため にキーを押しても簡単に受け付けない ようにしています。	13				
ラジエントヒーターの火力が弱い	ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を コントロールします。そのため、「強(1,250W)に設定していても、 30~40%火力が弱くなります。 ラジエントヒーターの中に見える黒い棒が、温度を検知するセンサーです。	-				

こんなときは	原因直し方	参照ペー
天面操作できない	次の操作はできません。     揚げ物 自動調理 湯沸かし・炊飯 ) タイマー設定 「3kW」設定     指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。     片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。	12
	月がか子では、い取り子を持っていると、採作できないととがありより。	
天面操作部の表示	火力数字点灯中に、加熱しないまま 1分以上たった。 本体操作部でヒーターを 入れる。(天面に火力が表示され、再び操作できる)	12
が消える	本体操作部で、揚げ物のキー操作をすると右IHヒーターの天面操作表示が消え、自動調理(湯沸かし・炊飯)のキー操作をすると左IHヒーターの 天面操作表示が消えます。	-
天面操作キーの周囲を触っても作動する	水などが天面操作キーの周囲に 付いている。 乾いたふきんでふき取る。	-
音が大きくなったり	冷却ファンは、火力によって運転モードを3段階に分けています。 / 左IHヒーターの火力を「3kW」に上げると、高速運転するためファン	-
電源スイッチを切ったあともファンの音がする	本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンが作動しているためです。 温度が下がると、自動的に冷却ファンは止まります。	-
扉の周囲から風が出る	冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲からも風が少し出ます。	-
その他		
ラジエントヒーターやロースターが	自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。	-
その他 ラジェントヒ-ターやロ-スターが ついたり消えたりする 揚げ物の 予熱時間が長過ぎる 油温が低い	自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。	20

ラジェントヒ-ターやロ-スターが ついたり消えたりする	自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。							
揚げ物の 予熱時間が長過ぎる 油温が低い	トッププレートが熱いときに揚げ物 をした。 トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。	20						
自動 オート 湯沸かし のブザーが 沸騰する前に鳴る 沸騰しても鳴らない	やかんやなべの材質・厚さ・水量・水温などにより、沸騰お知らせブザーが早く鳴ったり遅れて鳴ることがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)	-						
	なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」							

#### 加熱中に なべから音がする

などの共振音がすることがあります。 / 取っ手にわずかな振動を感じること \ があります

なべの位置を少しずら すか、置き直すと止まる ことがあります。

加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

O

自動オート次飯 できるお米は?

お湯や アルカリ水などで 炊飯できますか?

ご飯が かたいのは?

ご飯が やわらかいのは?

ご飯が 焦げる・こびり付く のは?

ご飯が炊けていない のですが...

カップ数を まちがえて ☆ を押して しまったのですが...

ほぐすときになべの ふたが開かない..

白米・胚芽精米・無洗米・発芽玄米は炊飯できます。

発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する 米の割合…白米2:発芽玄米1 水量の目安 米 水量 1カップ 240ml

発芽玄米とは... 浸水させて0.5mm程度発芽し かけた状態の玄米。発芽すること でGABA ギャバ と呼ばれる 「ガンマーアミノ酸」が増えます。 最近では、健康食品としても注目 されています。

米の銘柄・産地・季節

かたさは変わります。

お好みのかたさにした いときは、水量を増や

したり減らしたりして

増減量は、水量の

調節を。

などにより、ご飯の

#### 使わないでください。

お湯…ご飯に芯が残ります。 pH9以上のアルカリ水…ご飯がべちゃつきます。 硬水…ご飯がかたくなり、黄色くなります。

2カップ 460ml

3カップ 650ml

炊く前に米を浸していますか? 通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

水量を正確に量っても、洗米後によく水を 切らないと炊飯時の水量は多くなります。 米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。

炊飯後に、ふたをしたまま放っておくと、 湯気が露となって落ち、ご飯がべちゃつきます。

10%までに。 蒸らし終わったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしましょう。

炊飯中に調理機器(オーブントースターなど)の赤外線の影響でセンサーが 検知できなかった場合に、ご飯がべちゃついたり焦げることがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

同時に使ったり、IH本体の近くや本体に向けて置かないようにしてください。

炊き込みご飯や無洗米は、焦げやすくなります。

残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてください。 (こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)

炊飯に適さないなべを使うと、ご飯が焦げたり、

こびり付きやすくなります。(うす手のなべ・ホーローなべなど) 必ず (写 GM-III) (写 III) マーク付きで底の厚さ2.5mm以上のなべ( 多層 なべなどをお使いください。

選びまちがえて、自動湯沸かしで炊くと、ご飯がうまく炊けません。 炊飯するときは、\ominus の点滅を確認して 🔝 を押してください。

炊飯中に停電すると、ご飯がうまく炊けません。

次の方法でやり直せます。

5分以内であれば、 🔬 で切ってから再操作できます。

5分以上たつと、自動では炊けません。 → 火力調節して炊いてください。 蒸気が出たら

火力 4 → 火力 1 (約15分) ヒーターを切って蒸らす(約10分)

火力 4~5 で少し加熱してください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は 修理は、「修理ご相談窓口」へ! その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。 保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め 先から受け取り、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品: 弊社は、IHクッキングヒーターの機能を維持す るために必要な部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。

保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて

保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により

#### 修理を依頼されるとき

いただきます。

「次の表示が出たら…」故障かな?(©2)30~ 33ページ)でご確認のあと、直らないときは電源 スイッチとブレーカーを切り、お買い求め先へご 連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

品名「IHクッキングヒーター」

お買い上げ日 故障の状況(できるだけ具体的に) ▋表示が出たとき、故障)は、その表示内容

修理に関するご相談 ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

**20570-087-087** 

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の

「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

修理料金は、次の内容で構成されています。

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

- 電話 ダイヤル **200 0120-878-365**
- FAX 9/17 00 0120-878-236

有料で修理させていただきます。

●携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187** 

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### 各地域の「修理ご相談窓口

		<u> </u>		Ξ
	北海道	道 地	ļ X	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 <b>☎</b> (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631	
	東北	地	X	
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>☎</b> (022)387-1117	
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 <b>25</b> (018)826-1600	山形	山形市流通センター3丁目12-2 (023)641-8100	
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 <b>否</b> (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65	
	首都图	圖 地	! X	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 <b>25</b> (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>公</b> (03)5477-9780	
群馬	高崎市大沢町229-1 <b>雷</b> (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>☎</b> (055)222-5171	
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 <b>25</b> (045)847-9720	
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>吞</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 <b>☎</b> (025)286-0171	
千葉	千葉市中央区星久喜町172 <b>否</b> (043)208-6034		(020)200 011 1	
	中部	地	X	
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 <b>☎</b> (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>2</b> (052)819-0225	
富山	富山市寺島1298 <b>☎</b> (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	
福井	福井市開発4丁目112 <b>☎</b> (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	
長野	松本市大字笹賀7600-7 <b>公</b> (0263)86-9209	高山	<b>公</b> (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82	
静岡	静岡市西島765		<b>3</b> (0577)33-0613	

**2** (059)255-1380 所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**25** (054)287 9000

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 <b>雷</b> (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>25</b> (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>2</b> (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 (073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
	中国	地	X
鳥取	鳥取市安長295-1 <b>雷</b> (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 <b>23</b> (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
松江	松江市平成町182番地14 <b>2</b> (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 <b>雷</b> (0853)21-3133	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
	四 国	地	X
香川	高松市勅使町152-2 <b>☎</b> (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 <b>否</b> (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 (089)971-2144
	九州	地	X
福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>雷</b> (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>25</b> (096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 <b>25</b> (0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 <b>2</b> (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 <b>25</b> (099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>②</b> (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 <b>2</b> (0985)63-1213		
	沖縄	地	X
沖縄	浦添市城間4丁目23-11		☎ (098)877-1207

三重 久居市森町字北谷1920-3

# 仕樣

		トッププレート幅 60cmタイプ	トッププレート幅 75cmタイプ			
電源		単相200V(50-60 Hz 共用)				
消 費 電 力		4,80	4,800 W			
大きさ(約	)	幅599 mm×奥行563 mm×高さ230 mm 幅749 mm×奥行563 mm×高さ230 m				
大きさ(約	)	幅220 mm×	奥行295 mm			
ロースター 焼 き 網 上ヒーターまでの高 ( 約	<u>†</u>	60	mm			
質 量 (約	)	20.5 kg	21.5 kg			

			左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	ロースター
消	費	電力	3,000 W	2,000 W	1,250 W	1,550 W
火	力	調 節 (約)	9段階調節 120 W相当~3,000 W	8段階調節 120 W相当~2,000 W	3段階調節 340 W相当~1,250 W	手動:3段階調節 980 W相当~1,550 W
	自重	訪調理	湯沸かし:自動調節 炊 飯:自動調節			自動:自動調節
揚	ず物温	温度調節 (約)		7段階調節 140~200		
調	理タ	イマー	1分~9時間55分	1分~9時間55分	1分~30分	1分~30分

待機電力…ゼロ 電源スイッチが切っの状態。

左・右IHヒーターと、ロースターまたはラジエントヒーターを同時に使うときは

総消費電力量が4,800Wを超えないようにするため、左・右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。

右IHヒーターで揚げ物をしながら、他のヒーターを同時に使うときは

揚げ物温度調節を優先するため、左IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。

火力表示は変わりません。

ただし、左IHヒーターの火力を「3kW」で使っている場合は「強」に下がります。 (キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)

### 愛情点検

#### 長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか トッププレートにひび割れ などが発生した。 冷却ファンが回らなく なった。



このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年		月	日	品	番						
おぼえのため 記入されると	お買い求め先名							おき	<b>F</b> 様	ご	相	談	窓	П
便利です。	0,000	<b>a</b> (	)	-			<b>%</b> (		)		-			

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

#### 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651 2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号